


1



모니터화면에서 마우스로
원하시는 화면의 분할을
선택 하실수있습니다.
4채널녹화기-1분할,4분할
8채널녹화기-1분할,4분할,8분할
16채널녹화기-1분할,4분할,8분할


.....

2




모니터화면에서 마우스커서
화면에 대시고 마우스오른쪽
클릭후 화면의 창의 검색 클릭

3




사용자이름은 admin 고정이며
알고계신 비번을
입력해주십시오

4




오른쪽 화면의 보시고자하는
년도,월,요일을 맞추시고
보시고자하는 카메라의 채널
을 체크해주세요.

5



화면상에서오른쪽 0시부터
24시중 보시고자 하는시간
대에 마우스 클릭

6



화면상에 기호들로 빨리감기,
천천히 감기,뒤로감기등 기능
을 활용해 사용할수있습니다.

(녹화기에서 지원하지 않는
기능은 사용할수없습니다)

마우스의 오른쪽버튼으로 화면을 이전 화면으로 되 돌릴수 있습니다.

녹화기의 전원은 항상 켜져 있어서 녹화가 가능합니다.

모니터는 사용중이 아닐때에는 전원을 꺼두셔도 cctv녹화기의 전원을
OFF 않는이상 녹화는 되고 있습니다.